

国标型号：

JSQ22-66FY JSQ26-66FY


JSQ31-66FY

产品编号：

RUS-11E66FYF RUS-13E66FYF

RUS-16E66FYF RUS-13E66FHF-100A

RUS-16E66FHF-100A



家用供热水燃气快速热水器 使用及安装说明书

Rinnai
林内

目录

页数

器具各部分名称	1
本体操作部各部名称与功能	2
初次使用	3
使用方法：本体操作部使用方法	4
WiFi 设置	8
使用注意事项	9
热水器安装.....	13
遥控器安装.....	23
常见故障的识别与处理.....	25
检查及保养方法	27
产品规格	29
外形尺寸	30
内部零件示意图	31
电气接线图.....	32

感谢您选用林内燃气器具

- 使用前请仔细阅读说明书并将说明书妥善保存以备参考。
- 请在保修卡页上仔细填写型号、购买日期、购买商店、发票号码等内容，并将保修登记卡寄回本公司。
- 按燃气管理条例规定，本热水器必须由具备上岗证的专业人员进行安装。安装后，安装人员应向用户介绍热水器使用及其安全装置的使用方法。
- 对特殊使用人群（如儿童、老人、残障人等）应在正常成人监督下使用。



注意

● 本产品是中国大陆专用品。请不要在海外安装并使用本产品。如果在其他国家或地区使用，可能会发生意外事故，器具故障等问题。如果在海外使用本产品，我司一概不承担任何责任，其中也包括产品维修。


● 尊敬的顾客，产品开箱后请确认机身条形码的完整性，条码缺损的无法保证为原厂正品。

● 条形码验证：www.rinnai.com.cn

■ 尊敬的林内用户：


国家对家用燃具有以下安全使用年限规定：燃具从售出当日起，使用人工煤气的热水器的判废年限应为 6 年，使用液化石油气和天然气的热水器的判废年限应为 8 年。为了您的家庭幸福，敬请安全使用燃具！

器具各部分名称




本体操作部各部名称与功能

■ 本体操作部外观



■ 屏幕全显




初次使用

初次使用时，请参照下列程序

1 请将进水阀完全打开。

4 请将燃气阀门完全打开。



2 打开热水龙头，确认有水流出后再将热水龙头关闭。

3 插入电源插头，或将空气开关拨到“开”的位置。



注意

湿手请勿接触电源插头和开关，以免发生触电事故。

使用方法：本体操作部使用方法



- 为了防止被热水烫伤，使用莲蓬头淋浴时不可突然往头部和身上淋水，应该先以手确认热水温度后再行使用。
- 为了防止被热水烫伤，使用过高温的热水之后，因为管路中还残留有高温的热水，再次使用莲蓬头淋浴时，请务必先用手确认热水的温度之后再行使用。
- 为了防止万一发生事故，长时间不使用热水器时，请关闭运行开关、进水阀、燃气阀。


只有本体操作部的场合

提示

本热水器初次通电和停电后再次通电时，液晶显示屏上所有标示都点亮，同时蜂鸣器鸣叫，大约 3 秒钟后都关闭。


1 主机“”键

- 点击“”键，指示灯点亮，液晶显示屏亮起，并显示现在所设定的温度，优先图标亮起。
- 再按一次“”键，指示灯点亮，液晶显示屏熄灭。
- 初次使用时或停电后再次通电时显示为 40 °C。（当热水器连续通电超过大约 6 小时以后，显示为停电前的设定温度，如果设定温度大于 50 °C 时，恢复到 50 °C。）



2 温度设定

- 点击上调键“▲”或下调键“▼”改变温度设定。
- 可设定温度有下列 16 段温度。




- 往“▲”按时，会变化至 60 °C。每按一次变化一段。如果按住“▲” 1.5 秒以上时，会连续变化至 48 °C。48 °C 以上时每按一次变化一段，往“▼”按时，会变化至 35 °C。但是，当热水使用中从 48 °C 以下往“▲”按时，只能变化至 48 °C，必须关闭热水龙头以后才能往上调温；而往“▼”按时，可以从 60 °C 变化至 35 °C。这是为了防止淋浴时发生烫伤事故而设计的安全锁定功能。
- 浴缸模式下燃烧时：当温度设定为 43 °C 以上时，只能向下调节，不能向上调节。

使用方法：本体操作部使用方法

3 打开热水龙头，已设定好温度的热水立刻出来。

- 热水使用中，燃烧指示灯点亮。
- 热水流量的多少请用水龙头调节。
- 热水使用完毕，关闭热水龙头后，燃烧指示灯熄灭。
- 再度使用时，只需打开热水龙头立即有设定好的热水流出来。



4 模式设定

■ 普通模式（机器出厂默认模式为普通模式）

- 点击“上调键▲”或“下调键▼”改变温度设定。
- 普通模式下温度可调节范围为 35℃、37℃~48℃、50℃、55℃、60℃，出厂预设温度为 40℃。

提示

- 从其他模式返回到普通模式时，若原普通模式设定温度在 45℃ 以上时，则设定温度返回到 45℃，这是为了防止烫伤。

■ 淋浴模式

- 淋浴模式：点击“淋浴模式键”即可进入淋浴模式，此时画面“淋浴模式标示”“ECO 标示”点亮。
- 点击“上调键▲”或“下调键▼”改变温度设定。
淋浴模式温度可调节范围为 35℃、37℃~45℃，出厂预设温度为 42℃。
- 再次点击“淋浴模式键”可退出淋浴模式，进入普通模式。“淋浴模式标示”“ECO 标示”熄灭。



■ 厨房模式

- 厨房模式：点击“厨房模式键”即可进入厨房模式，此时画面“厨房模式标示”“ECO 标示”点亮。
- 点击“上调键▲”或“下调键▼”改变温度设定。
厨房模式温度可调节范围为 35℃、37℃~42℃，出厂预设温度为 35℃。
- 再次点击“厨房模式键”可退出厨房模式，进入普通模式。“厨房模式标示”“ECO 标示”熄灭。



■ 水温按摩模式

- 水温按摩模式：点击“水温按摩键”即可进入水温按摩模式，此时画面“按摩功能指示灯”点亮。

使用方法：本体操作部使用方法

- 点击“上调键▲”或“下调键▼”改变温度设定。
水温按摩模式温度可调节范围为 39℃~44℃，预设起始温度与当前普通模式下的设定温度一致。若普通模式的出场预设温度（40℃）未改变，则水温按摩模式的预设起始温度也为 40℃。
- 水温按摩模式自动运行时间为 15 分钟。
水温按摩模式下，燃烧指示灯表现为呼吸灯的状态。
- 再次点击“水温按摩键”可退出水温按摩模式，进入之前的模式，“按摩功能指示灯”熄灭。



提示

- 水温按摩模式的温度波动范围会随实际外部条件（进水温度、水量等）而有所变化。



注意

- 家庭水量较小，请勿使用该模式，可能会有烫伤的风险。（老人、小孩在使用时，请注意）
- 该功能在使用时，出水温度温差较大，可能会使体感不适，请根据个人自身体质使用该模式。

■ 浴缸模式

- 浴缸模式：点击“浴缸模式键”即可进入浴缸模式，此时画面“浴缸模式标示”点亮。
- 进入浴缸模式后，“按摩功能指示灯”开始闪烁，可以通过“上调键▲”或“下调键▼”来进行设定水量。
- 水量设定后 10 秒不操作，液晶屏上显示的数字转换到所设定的出水温度，此时可以调节出水温度或通过“水温按摩键”在温度设定与水量设定间切换。
浴缸模式下温度设定范围 35℃~60℃，水量设定范围为 30 L~300 L（每 30 L 为一单位）、350 L~500 L（每 50 L 为一单位）、600 L、990 L。浴缸模式温度设定出厂预设温度为 50℃，水量设定出厂预设为 150 L。
- 打开水龙头，向浴缸注水，当主机检测到设定的水量时，遥控器会发出提示语音（持续 1 分钟）提示用户关闭水龙头，同时“浴缸模式标示”闪烁。



提示

- 如果中途关闭水龙头停止注水，主机能够记住已经注入的水量，再次打开水龙头，主机注入剩下的水量。
- 如果注水中途要取消水量设定功能，只须按下“浴缸模式键”键即可以。
- 当主机检测到设定的水量并发出提示音时，主机本身并不能关闭水流，要求用户自己关闭水龙头。
- 您所设定的热水温度是热水器的设定温度，而热水龙头流出来的热水温度，可能会因为配管的长度和季节的变化而有所不同。故请以热水龙头实际流出来的热水温度做参考。

使用方法：本体操作部使用方法

提示

- 热水流量小于每分钟 2 升时，燃烧器可能会熄火。
- 当退出热水器待机状态时，因本体操作部 / 遥控器有记忆功能，再次进入时，即为前次的设定温度，不需要再设定。
- 当夏天进水温度太高时，出来的热水亦有可能高于设定的温度。
- 为了防止发生烫伤，热水器出厂时设定最高温度为 60 °C。如果您需要使用高于 60 °C 的水温时，请与本公司特约维修中心联系。
- 有浴缸模式功能的遥控器都能设定向浴缸的注入水量，各自保存各自的“设定水量”。

■ ■ 本体操作部、有线遥控器共同存在的场合

5 优先切换

- 按下靠近热水使用场所的本体操作部或遥控器的“优先键  ”液晶显示屏上的优先图标亮起，表示本体操作部或该遥控器正处于优先控制地位。其他遥控器或本体操作部的优先图标熄灭。
- 此时本体操作部显示的是现在处于优先控制地位的遥控器所设定的温度。
- 优先图标不显示的遥控器或本体操作部没有控制功能，除以下操作外：
1、解锁。2、“ ”键。3、优先切换。



提示

优先功能切换时必须是在热水器待机不燃烧或非浴缸模式的情况下进行。

6 童锁开 / 关

- 长按“童锁键  ”，童锁指示灯点亮，本体操作部和所有遥控器进入童锁模式，该模式中除童锁键外，不可进行任何操作。
- 再长按“童锁键  ”，童锁指示灯熄灭，本体操作部和所有遥控器退出童锁模式。此时可对本体操作部或遥控器进行操作。

提示

- 只有处于优先控制地位的遥控器或本体操作部才能加锁，任意遥控器或本体操作部都可以解锁。
- 在未安装遥控器时，也可在本体操作部上进行童锁操作。

■ ■ 本体操作部和遥控器的按键操作提示音“哔”声关闭和启用的方法

想将有操作音的情况设定到无操作音时。

- 将“ ”和“ ”键同时长按，听到 2 下“哔”声鸣响，即将有操作音设定到无操作音了。
- 再将“ ”和“ ”键同时长按，听到 3 下“哔”声鸣响，即将无操作音设定到有操作音了。

提示

出厂设定是有操作提示音的。

WiFi 设置

A 配网操作

1 智能手机通过扫描说明书下方、林内官网相关产品页面上的二维码或通过 iPhone App Store 搜索“林内智家”，即可下载应用软件。

2 运行应用软件，进行账号注册。

3 注册完成后，在“设备列表”选择添加设备并选择智能热水器，再选择 E66YFY 热水器。根据提示，遥控器在上电非故障非锁定状态下，长按“”键和“”键 2 秒，蜂鸣器响“滴”声后松手，WiFi 字样闪烁，设备进入配网状态。若 2 分钟内检测不到配网信号，WiFi 字样熄灭并退出配网状态。

4 Wi-Fi 配对完成后，遥控器 WiFi  图标长亮，即可使用 App 控制设备。

B 设备连接智能音箱网络

热水器联网成功后，可以通过在音箱 App 上关联林内智家 App 的账号。

示例：叮咚音箱

在叮咚音箱 App 中打开应用平台，搜索“林内智家”，点击授权，输入林内智家 App 的账号和密码即可。

示例：天猫精灵

在天猫精灵音箱 App 中打开技能，在右上角搜索“林内智家”，点击授权，输入林内智家 App 的账号和密码即可。

C 语音控制功能介绍

当您的设备连接网络后，配合智能音箱，无需遥控器和复杂的设置，您就能进行语音全屋智能控制。

您可以在智能音箱端，唤醒林内智家 App。然后，您可以这样说：

示例 1：开机

XXXX（音箱唤醒词），打开热水器电源。

示例 2：关机

XXXX（音箱唤醒词），关闭热水器电源。

示例 3：调温

XXXX（音箱唤醒词），把热水器温度调到 45 度。

实际指令可参照林内智家 App 中的语音指令。



林内智家 APP 二维码



注意

本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID:2016DP4490 的无线电发射模块。

使用注意事项

A 保持室内空气流通

热水器使用时，应保持室内空气流通，所以请务必打开窗户。

打开窗户




B 禁止在室外使用

本机器为室内使用型热水器，请务必不要在室外安装。因雨水侵入机器内部会造成机器损坏。



C 排气管需经常检查

使用中请经常检查排气筒出口端是否有鸟巢等异物堵塞，以免废气不能顺利排出到室外，造成一氧化碳中毒。



D 防止高温烫伤

在使用时或使用后，排气管及排气管周围部件温度较高，请不要用手触摸，避免烫伤。



E 易燃物不可接近

不要在热水器附近放置汽油等易燃物质。



F 燃气泄漏时对策

使用时如果嗅到燃气味或不正常气味，应立即采取以下措施：

1. 关闭燃气阀门和水龙头。
2. 打开门窗通风。
3. 通知本公司特约维修中心。



G 机器异常时对策

使用时如果听到异常响声或不正常燃烧声音，请立即关闭燃气阀门和水龙头，根据《常见故障的识别与处理》查明原因，不能处理的请通知本公司特约维修中心。

关闭、查看
故障信号表



H 请勿擅自打开机器

本机器内部有 220 V ~ 带电部件和精密电子器件，非专业维修人员请勿打开机盖，以免发生触电事故和造成不必要的损失。



使用注意事项

■ ■ 防冻注意事项




注意

- 冬季即使在温暖的地区，供水、出水的水管或器具内的水也有结冰的可能。
- 结冰的话，可能会引起器具和水管的损坏。易发生漏水，器具异常（空烧等）危险。
- 水管一定要配上保温材料，使其充分保温。
- 由结冰所造成的故障修理，即使在保修期内，也是有偿的。
- RUS- □□ E66FYF 热水器采用下述《防冻电加热的方法（自动）》进行防冻。
- RUS- □□ E66FYF 热水器采用下述《排水的方法》进行防冻。

■ ■ 防冻电加热的方法（自动）

- 为了防冻，RUS- □□ E66FYF 热水器装有能自动保温的电加热器。当气温低于一定温度时，电加热器会自动加热。
- 请确认电源插头是否插入插座（空气开关拨到“开”的位置）。
- 如果拔掉电源插头的话（空气开关拨到“关”的位置）电加热器将不工作。




注意

- 当室外温度下降到 -15°C 以下或虽未下降到 -15°C 以下，但伴有强风等其它自然因素时，RUS- □□ E66FYF 热水器的电加热防冻能力可能不足，请用下述排水的方法。
- 长期不使用时或离家外出时请用下述方法排水。


■ ■ 排水的方法

- 1 关闭燃气阀①。
- 2 按下操作部的  键，退出待机状态。
- 3 拔掉电源插头。
(空气开关拨到“关”的位置)



使用注意事项

- 4 关闭进水阀②。
- 5 请打开所有的热水龙头（包括浴室内的）。
- 6 请旋下进水接口处的放水栓③和热水接口处的排水栓④。



排水后的机器再次使用前准备事项

- 1 确认电源插头已拔掉（空气开关拨到“关”的位置）。
- 2 确认热水器下部的燃气阀已关闭。
- 3 请旋紧进水接口处的放水栓③和热水接口处的排水栓④。
- 4 请打开进水阀②。
- 5 请打开所有的热水龙头（包括浴室内的）。确认有水流出来以后再关闭。
- 6 请插上电源插头（空气开关拨到“开”的位置）。
- 7 请打开热水器下部的燃气阀。
- 8 按下本体操作部的  键按钮。数字显示器的数字亮起，即可使用热水。


使用注意事项

配管的防冻



注意

- 冬季有冰冻地区，一定要对进、出水管进行保温措施。因冰冻造成的器具损坏不属于免费修理范围。
- 用保温材料对水管进行包裹时，请不要把排水栓和进水滤网包住，以利于器具排水操作。
- 所需保温材料的厚度请根据当地实际情况决定。



注：在寒冷地区，建议在配管上先进行电加热防冻设置后再包裹保温材料。

电源的配置







注意

- 本器具所使用电源电压为交流 220 V ~，50 Hz。
- 必须配置安装三眼插座，为了您的安全，三眼插座必须配备有效的接地线。插座位置应距离热水器 1 米内。插座应通过认证。
- 安装器具时，不要将插座电源线接触或缠绕于器具的高温区。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由林内售后服务中心或特约维修部来更换。

热水器附件的确认

- 热水器本体的包装箱内装有下列附件，请在安装前确认一下。

附件名称、形状	数量	附件名称、形状	数量
 热水器紧固件	1 套	 铝箔密封带	3 条
 不锈钢波纹管	2 根	 说明书（含保修卡）	1 本
 ø60 mm 排气直管	1 套	 装饰环	1 个
 ø60 mm 直角弯管			

热水器安装

■ ■ 注意事项



- 安装前请确认供给热水器的燃气种类与铭牌上所示燃气种类是否相同，电源电压是否符合要求，使用场所是否符合。
- 必须请特许的安装队和具备上岗证的专业人员进行安装。
- 请确认您购买的热水器是室内型还是室外型。室内型热水器请不要安装在室外，以免机器损坏。
- 不带电加热的热水器请不要在 0℃ 以下的场所安装使用。
- 热水器安装应由专业安装人员进行。
- 热水器安装请参照 CJJ12《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》。

(使用天然气时)

使用燃气种类 天然气

额定电压 220 V ~ , 50 Hz

JSQ □ □ -66FY

家用供热水燃气快速热水器

产品编号	□ □ □ □
安装形式	□ □ □ □
使用燃气种类	□ □ □
额定燃气压力	□ □ □ □
额定热负荷	□ □ □ □
最低操作水压	□ □ □ □
适用水压	□ □ □
额定产热水能力	□ □ □ □
额定电压	□ □ □
额定电功率	□ □ □
加热电功率	□ □ □
外壳防护等级	□ □ □
制造型号	


中日合资上海林内有限公司

合格证


检验合格 准予出厂

热水器的安装场所

- 热水器应安装在室内通风，换气良好的场所。烟道口必须安装排气管，排气管出口必须设置在室外。




- 本热水器严禁安装在浴室等密闭场所内，以及卧室、地下室、客厅；楼梯和安全出口附近（5 m 以外不受限制）。




- 在热水器安装位置附近，及排气口周围，不得有其它燃气用具，周围不得存放易燃、易爆及产生腐蚀气体的物品。
- 热水器安装位置上方不得有明电线、电器设备、燃气管道。
- 壁挂式热水器安装应保持垂直，不得倾斜。

- 请不要将热水器安装在橱柜内，也不要将热水器安装在窗帘、家具等易燃物的旁边。



- 请不要将热水器安装在燃气灶或其它热源的上方。



- 安装热水器的两侧，应留有 150 mm 以上空间间距，热水器的后面，应留有 10 mm 以上的距离，保证热水器能正常工作，便于热水器维修和保养。严禁将热水器安装在吊橱和壁橱内。
- 热水器安装部位应是由不可燃材料建造，若安装部位是可燃材料或难燃材料时，应采用隔热板隔离，隔热板与墙的距离应大于 10 mm。

热水器安装



注意

- 室内型热水器必须安装排气管，请将排气管的前端排气口通至室外。
- 从热水器的安装场所到排气管的前端排气口的距离，必须在规定的长度距离内。
- 燃气充分燃烧必须要有充足的氧气。换气不良会引起燃烧不充分和人体缺氧。所以必须要有换气设施（进气口）。
- 进气口应该与室外保持畅通。

热水器的进排气

- 进气口的有效面积应该大于排气管的断面积。
- 使用固定形百叶窗时，请根据有效面积和开口率计算出实际面积。
- 为了不让灰尘堵塞固定形百叶窗开口部，固定形百叶窗的间隙应该大于 8 mm 以上，防虫网应该能容易地进行清扫。
- 每台热水器的有效进风面积：

使用排气管	进气口有效面积
ø60 mm	29 cm ²


- 进气口实际面积 = 进气口有效面积 ÷ 百叶窗开口率

固定百叶窗的种类	开口率	进气口实际面积 (cm ²)
金属百叶窗、塑料百叶窗	0.5	58
木质百叶窗	0.4	72.5
打孔金属板	0.3	96.7

- 把门、窗的缝隙作为进气口时，请以下表作为计算标准

门、窗的种类	周围及接缝每 1 m 长度可作为的有效面积 (cm ²)
铝制窗	2
铝制门	10
木制窗	5
木制门	20


注：带密封条的门窗，当关闭时不能作为有效面积计算。





热水器安装

热水器的排气口的设置

单位：mm



//// 指建筑物本身的易燃材料或装修用的防火及半易燃材料。



排气管出口距进风口距离


热水器安装

热水器安装顺序

1 热水器的安装准备工作

- 预置孔的安置。根据热水器的外形尺寸和图示要求在墙上打孔装入 5 个 $\phi 8$ 尼龙膨胀管。
- 将一个 $\phi 4 \times 50$ 的木螺钉拧在上面中间的尼龙膨胀管上，拧到头部距墙壁平面 5 mm 为止。
- 将器具上部金属挂具中央缺口挂在木螺钉上，在确认安装位置没有问题后，先暂时将器具取下来。

单位：mm




- 在木螺钉的正上方 104 mm (13 L, 16 L 为 121 mm) 处为中心将墙壁打一个 $\phi 80$ mm 的孔，让直径 $\phi 60$ mm 的前端排气管通向墙壁外部。这个孔要求有向下 1/50 的斜度。
- 如果墙壁是可燃性材料，请将孔径开到 $\phi 100$ mm 左右，在墙壁和排气管之间放入隔热材料。

2 排气管的安装

- 将前端排气管插入墙孔内，把直角弯管的小端插入排气管，二根管子的孔对准后用十字槽自攻螺丝钉固定。为了不让废气漏出，外面用耐热铝箔胶带密封好。
(螺钉和铝箔胶带在附件中提供)



- 将直角弯管大端插在热水器的排气管上，器具和直角弯管连接后把热水器挂到墙壁上。二根管子的孔对准后用十字槽自攻螺丝钉固定，然后外面用耐热铝箔胶带密封好，防止漏气。



3 热水器的固定



- 将另外 4 个木螺钉穿入热水器上，下金属挂具的长孔内后在尼龙膨胀管上拧紧。把热水器固定在墙上。
- 排气管与墙壁之间的空隙用水泥等材料填实，以防止雨水或废气进入室内。

热水器安装

热水器安装顺序

- 以下为前端排气管直接从热水器后方伸出室外的安装。

单位：mm



- 若前端排气管出口远离热水器安装场所时，可将排气管延长安装。排气管最长延长距离为 5 米 3 弯。



注意

- 排气管应选用本公司专用配件，（SUS304 不锈钢，厚度 0.3 mm）不得自行改变其形状和结构。
- 排气管最大延长距离为 5 m，弯曲为 3 处。
- 弯曲 1 处相当于直管长度 2 米。
- 弯曲最多为 3 处。
- 安装时，不同长度的直管和允许弯曲可按下表选用。
直管 9 米 + 1 弯曲 = 直管 7 米 + 2 弯曲 = 直管 5 米 + 3 弯曲。
- 延长安装时，排气管中间必须用支架支撑，支撑支架间距为 1.5~2 m 个。
- 如果您需要不同长度的专用排气直管和弯管时，请向当地售后服务网点联系购买。
- 当热水器烟管长度超过 3 米 2 弯时，请联系当地售后服务网点，由专业维修人员上门将机器设定为长烟道模式。

热水器安装


热水器安装顺序

本公司备有下列型号规格的专用排气管可供选购

品 种	型 号	规格（直管：长度 × 直径）（弯管：角度 × 直径） 单位：mm
直 管	PE-ZG3560	350 × ϕ 60
	PE-ZG0560	500 × ϕ 60
	PE-ZG1060	1000 × ϕ 60
	PE-ZG1560	1500 × ϕ 60
弯 管	PE-ZG9060	90° × ϕ 60
	PE-ZG4560	135° × ϕ 60

防止冷凝水集结

- 排气管的水平延长段都要有 1/50 的出口方向向下的斜度。
- 排气管延长段的中间部分不得向上垂直安装。
- 如果前端排气管出口位置比热水器排气筒接头安装位置高，热水器排气筒接头应先加高超过前端排气管出口，然后再向下接到前端排气管出口处。




■ ■ 进出水配管



注意

- 为了维修和保养的需要，请在靠近进水口处设置进水阀。
- 热水器的进、出水接头处，建议用户使用不锈钢波纹管（内径大于 $\phi 12$ mm）便于维修时万一拆卸机器的需要。（本公司提供此类金属软管）
- 在进水管和器具连接之前，请打开进水阀将水管内的脏物冲洗干净。进、出水管和机器连接之后，一定要进行通水试验。完成后请清除积聚在供水连接口的过滤网内的污物。
- 进、出水管请不要使用生锈的金属管道。
- 要尽量减少接头数和缩短配管距离。
- 使用和安装淋蓬头的用户，应该选用管道口径较粗和淋蓬头孔径较大的产品。

- 管路的安装必须由专业安装人员进行，请按图示连接管路。



热水器安装

燃气配管




注意


- 天然气热水器使用 1/2 " 口径的燃气管。
- 热水器和燃气管之间必须装接燃气专用球阀。（本公司售后服务网点有供应燃气专用球阀）
- 天然气热水器必须使用金属管连接，不得使用橡胶软管连接。
- 本热水器燃烧时，在短时间内需要大量的燃气。要保证燃气有充分的供应。
- 施工中请务必将燃气配管内的金属切屑清理干净后才能和热水器连接，金属切屑进入热水器会引起爆燃事故。

- 管路的安装必须由专业安装人员进行，请按图示连接管路。

1/2"(3/4") 带活接头球阀
通径 $\phi 15(\phi 20)$ 左右



注：括号内的尺寸为液化气和天然气热水器
安装规格



遥控器安装




注意

- 安装前请确认电源插头是否已经拔去。空气开关拨到“关”的位置。
- 在接通电源的情况下进行配线施工时，电子零件会被损坏。
- 本热水器的本体操作部和另购的遥控器可同时安装使用。
- 本热水器除了本体操作部以外还可以最多安装 1 个厨房有线遥控器、1 个浴室有线遥控器。


浴室 / 厨房有线遥控器的安装

a 请将市面上销售的电器预埋盒埋在墙体内。


b 请用十字槽小螺钉将遥控器安装板固定在电器预埋盒上。




c 请将 2 芯电缆线（另购品）的黑白导线从遥控器的中心位置穿出与遥控器的黑白导线分别铰接，套上夹帽后用工具分别夹紧。



d 请将导线接头塞入电气接线盒内，将遥控器背后的卡槽对准安装板的卡榫插入，使遥控器固定于安装板上。



e 请打开前壳。



f 请将与各遥控器相连的黑白导线全部并联铰接在另一根 2 芯电缆线上，套上线帽后用工具分别夹紧。

g 将这根 2 芯电缆线的另一头从热水器本体底部的橡胶护线套穿入热水器内。

h 将这根 2 芯电缆线与主温度控制器和基板之间的 2 芯电缆线铰接并联，套上线夹帽后用工具分别夹紧。

i 盖上前盖。

遥控器安装



注意

- 电缆线多余时，请在机器外处理。（绝不能塞入热水器内）
- 机器外面的电缆线请用塑料架线端子和铁钉固定于墙面上。
- 电缆线请排在不直接受热影响的地方。
- 要把电缆线埋在墙体内部时，请使用电线护套管，以免电缆线受损。
- 如电缆线芯线的公称截面积小于 0.5 mm^2 可能会产生故障，请使用林内公司的专用电缆线。
- 安装时请控制电缆线的总长度在 20 m 以内，需要不同长度的电缆线时可至林内公司售后服务网点购买。

另购部件

根据使用的需要，可向林内售后服务网点购买下列部件。

零件名称	规格	备注
2 芯电缆线	SU-53- □□	长度规格为：2 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m。连接主遥控器用。
浴室有线遥控器	BC-66HT-SR	有按键音，不可安装两个及两个以上相同规格的遥控器。
厨房有线遥控器	BSC-66HT-SR	



注意

- 本机型不可搭载除上述以外规格的有线遥控器、无线遥控器，如搭载，可能会造成通信异常、功能缺失等影响。

常见故障的识别与处理

发生以下状况时并非故障

现 象	原因与处理方法
排气口会冒白烟	室外温度过低，排出的烟气遇到室外的冷空气凝结成白色雾状。
供水温度太低时，出水量减少	为了达到高温，器具搭载的自动水量控制装置，根据供水温度自动调节出水量。
热水开得太小而变成冷水	热水开得太小（启动水量以下）时造成熄火而变成冷水，故使用热水量不要开得太小。
夏天，低温热水出不来	供水温度较高而热水龙头开的较小时，可能会超过器具本身的最低供热能力。此时请将热水龙头开大既可。
关闭热水龙头后，器具内的风扇没有立即停止	为了再使用时能立即点火，器具内的风扇会延时继续运转约 62 秒后自动停止。
使用过程中熄火	为了防止缺氧，连续使用 60 分钟就会自动熄火。请关闭热水龙头，再打开，即可继续使用。

有以下现象时，请检查下列场所

现象	检查场所
点击  键 液晶显示屏信号不亮	● 电源线插头是否插妥？ ● 是否停电中？
没有热水出来 燃烧指示灯不亮 使用中途熄火	● 燃气阀是否全开？ ● 进水阀是否全开？ ● 是否停水中？ ● 热水龙头是否全开？
热水不够热 低温时太热	● 温度调节是否适当？

- 作完上述检查后仍无法正常使用时，请先拔掉电源插头（空气开关拨至“关”位置）后再插回去重新操作一次。此时若仍无法正常使用时，请与林内特约维修中心联系。

常见故障的识别与处理

故障信号闪烁时的处理方法

机器故障或使用方法不当吋，数字显示器显示故障代码。

此时请先暂时关闭热水龙头后再打开，或按下  键使其退出待机状态后再进入。

故障代码	内 容
02	60 分钟定时动作
03	连续通水止水不良
10	开机时风机初期电流异常
	使用中风机电流异常
11	点火不良
12	熄火安全装置启动
14	温度保险丝熔断或过热防止装置动作
16	沸腾检知
31	进水温度传感器故障
32	出水温度感应装置故障
52	比例阀异常
61	风机异常
65	水阀故障
70	主基板电子回路异常
71	电磁阀驱动回路异常
72	熄火保护电路感应装置异常
888 (无线遥控器)	无线通信异常

- 再操作一次而液晶显示器无显示了或再度显示故障代码时，请务必关闭燃气阀，拔掉电源插头（空气开关拨至“关”位置）。请与林内特约维修中心联系。
- 点击本体操作部的  键而液晶显示器没有显示时，请拔掉电源插头后重新插一次，然后再点击一次 。若液晶显示器仍然没有显示，请与林内特约维修中心联系。
- 在特殊使用环境下（如潮湿、室外温度较大、室内产生负压等），热水器偶尔会出现“12”等故障代码，此时请适当通风或提高热水器设定温度后即可避免。如仍无法改善请与林内特约维修中心联系。

检查及保养方法



注意


- 为了安全地使用，请经常检查保养。
- 保养时请务必关闭燃气阀，拔掉电源插头，待机器冷却后再进行。
- 绝不可打开机器的前板。
- 热水器的安装，气种的转换和安全检查应由制造商认可的专业人员进行，调整结束后应将调节器锁定，并加贴标识。

检查时请注意下列事项

- 器具使用中是否有异常声音？
- 器具的外观是否有异常？
- 器具的周围及排气口、排气管附近是否有易燃物？
- 器具本体贴有注意安全之相关事项。因油污而不易阅读时，请勿用香蕉水、酒精等擦拭。
- 为了能够使用得更安心，请每年进行一次安全检查。有关定期检查事宜请向林内售后服务中心询问。

保养的方法

- 器具或温度控制器的表面有油污时，请用湿布轻轻擦拭。请勿用清洁剂、香蕉水、酒精等擦拭。
- 器具进水管处的进水滤网如果有杂物附着会使热量减少。此时请关闭进水阀，卸下进水滤网，将进水滤网清理干净。尤其附近地区正进行自来水管路施工时请特别注意。
- 器具的排气口有杂物堵塞而继续使用时，可能会造成不完全燃烧。故使用时一定要保持排气口通畅。



注意


- 因本体操作部的内部为电子零件，保养时请注意避免使水分渗入内部。以免造成故障。

检查及保养方法

长时间不使用之场合

1 关闭燃气阀

4 请将器具内的余水排出



2 关闭进水阀

3 拔掉电源插头，或将空气开关拨到“关”的位置。



注意

湿手请勿接触电源插头和开关，以免发生触电事故。

刚使用完的热水器内部水温较高，排水请注意，防止烫伤。


产品规格

产品名称		家用供热水燃气快速热水器		
型号		JSQ22-66FY	JSQ26-66FY	JSQ31-66FY
燃气种类		天然气		
额定燃气压力		2000 Pa		
额定热负荷		21.5 kW	25.5 kW	30.5 kW
额定最小热负荷		3.6 kW	3.6 kW	4.0 kW
额定产热水能力		11 kg/min (温升 25℃时)	13 kg/min (温升 25℃时)	16 kg/min (温升 25℃时)
热效率		能效等级：2 级 (GB 20665)		
外形尺寸		(W)336 mm×(H)489 mm×(D)150 mm	(W)380 mm×(H)532 mm×(D)150 mm	
净质量		11 kg	12.5 kg	13 kg
最低工作水压		10 kPa (0.1 kgf/cm ²)		
适用水压		0.07~1.0 MPa		
接续 口径	燃气	R 1/2"		
	冷热水	R 1/2"		
额定电压		220 V ~ , 50 Hz		
额定电功率		46 W	51 W	57 W
待机 电功率	操作部亮	2.8 W		
	操作部暗	2.7 W		
电加热电功率		RUS-11E66FYF	RUS-13E66FYF RUS-13E66FHF-100A	RUS-16E66FYF RUS-16E66FHF-100A
		68 W	84 W	84 W
安全 装置	熄火安全装置	火焰检知棒式		
	空烧安全装置	水量传感器		
	沸腾防止装置	水温传感器		
	过热防止装置	温度保险丝 (150℃熔断)		
	过压防止装置	压力安全阀式		
	残火防止装置	双金属片式 (93℃ OFF)		
	过电流防止装置	电流保险丝 (2 A)		
执行标准		GB 6932		


外形尺寸

JSQ22-66FY

单位: mm




JSQ26-66FY
JSQ31-66FY





内部零件示意图









JSQ22-66FY











JSQ26-66FY
JSQ31-66FY









保修登记卡

用户姓名	
用户地址	省 市 区(县)
电话号码	()—
型 号	
制造代号	
购机日期	年 月 日
购机商店	
发票号码	
技术维修中心名称:	

此卡上海林内售后服务中心存用

用户姓名	
用户地址	省 市 区(县)
电话号码	()—
型 号	
制造代号	
购机日期	年 月 日
购机商店	
发票号码	
※制造代号在器具本体侧面铭牌上。	

此卡维修点存用

Rinnai 林内









保修卡

用户姓名		地 址		发票号码	
购机日期		购机商店		型 号	
日 期	检 修 记 录				修理员

用户保管

对购机用户的请求及说明

- 首先对您购买林内产品表示衷心感谢，并恳求您按下列顺序办理维修登记手续。
- 一、请从购机日起一月内，将“保修登记卡”邮寄到离贵府最近的维修中心。
 - 二、请妥善保管“保修卡”和发票。
 - 三、商品无偿保修期为三年，以发票日期为准。其后根据上海林内售后服务中心规定有偿维修。但下列情况即使是在保修期也要酌情收费。
 - 1) 因用户安装、使用不当或因运输、保管而造成的机器损伤。
 - 2) 遗失保修卡或发票者。
 - 3) 因机器质量以外的原因造成的故障。
 - 4) 用于企业或经营单位的机器。
 - 5) 凡在异地购买，而当地没有特约维修点，不享受上门服务，请送到附近的维修点修理。
 - 6) 改装转换气源。



中国大陆 RoHS 法规标示要求

根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(也称为中国大陆 RoHS), 以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量

本表适用之产品

燃气采暖热水炉及家用燃气快速热水器

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
风机电机	○	○	○	○	○	○
热交换器	×	○	○	○	○	○
燃烧系统	○	○	○	○	○	○
燃气阀门	○	○	○	○	○	○
水路阀门	×	○	○	○	×	×
电子部件	○	○	○	○	○	○
密封件	○	○	○	○	○	○
紧固件	○	○	○	○	○	○
变压器	○	○	○	○	○	○
脉冲点火器	○	○	○	○	×	×
放电针	○	○	○	○	○	○
火焰感应针	○	○	○	○	○	○
水压开关 *	○	○	○	○	○	○
膨胀水箱 *	○	○	○	○	○	○
循环水泵 *	○	○	○	○	○	○
板式副热交换器 *	○	○	○	○	○	○
三通阀 *	○	○	○	○	○	○
风压开关 *	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

* 仅限燃气采暖热水炉部件。其余为燃气采暖热水炉及家用燃气快速热水器通用部件。

本表格表明机器内部含有有害物质，数据是根据材料类型，由材料供应商提供并经我们验证后做成的。某些材料包含的有害物质，按照现在的技术基准不能被替代，我们一直在为改善此项目而努力。

本产品的环保使用期限为 10 年，污染控制标签式样见右图。



产品使用期限是指用户按照产品说明书上面的正常使用条件使用时才有效。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家电器电子产品相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

敬告：

由于产品的改进，本说明书中的某些内容，插图可能与产品不完全一致，恕不另行通知，产品规格以器具铭牌为准，请谅解。



扫描此二维码
获取林内官网



扫描此二维码获取
林内官方微信服务号



扫描此二维码
获取售后网点

上海林内有限公司

Shanghai Rinnai Co., Ltd.

公司地址: 上海市奉贤区团青公路4500号 电话:(021)67583500 传真:(021)67583555 邮编: 201411

上海林内有限公司售后服务中心地址: 上海市奉贤区团青公路4500号 传真:(021)67583555 邮编: 201411

上海林内有限公司展示厅地址: 上海市南京西路 499 号 电话:(021)63590262 邮编: 200003

全国服务热线: 4006990606 <http://www.rinnai.com.cn>

SU171-940×03

2022 年 10 月版 SX

